

Servo extension BLS 3pin JR Male 3pin 22AWG 500mm

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Installation	3
3. Sicherheitshinweise	3
Kontakte:	4

1. Produktübersicht



Abb.1. Servo extension BLS 3pin JR Male 3pin 22AWG 500mm

Kabel erfüllen je nach Typ unterschiedliche Zwecke. Verlängerungskabel verlängern die Verbindung zwischen einem Gerät und seinem Empfänger/Controller, ohne das Signal zu verändern. Verbindungs-/Adapterkabel gleichen unterschiedliche Steckerstandards aus und ermöglichen so die Verbindung sonst inkompatibler Komponenten. Übertragungskabel leiten Signal-, Daten- oder Telemetrieinformationen zwischen Komponenten weiter. Stromkabel versorgen ein Gerät mit elektrischer Energie. Der Kabeltyp bestimmt seine Spezifikationen (Querschnitt, Aderzahl, Steckverbinder) und den vorgesehenen Einsatzzweck. Detaillierte technische Informationen zu jedem einzelnen Kabel finden Sie auf der Produktseite unter hobbydrone.cz.

2. Installation

1. Identifizieren Sie Anschluss 1, Anschluss 2 und Anschluss 3 (falls zutreffend).
2. Richten Sie den Steckverbinder am entsprechenden Anschluss aus und achten Sie auf die Pin-Ausrichtung.
3. Stecken Sie ihn vorsichtig bis zum vollständigen Einrasten ein — wenden Sie keine Gewalt an.
4. Überprüfen Sie, ob die Verbindung sicher ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
5. Prüfen Sie, falls zutreffend, die Polarität (+/-), bevor Sie die Stromleitungen anschließen.

3. Sicherheitshinweise

- Überschreiten Sie nicht die Nennspannung/den Nennstrom dieses Kabels.
- Vermeiden Sie scharfe Biegungen oder übermäßige Zugspannung am Kabel.
- Achten Sie auf die korrekte Polarität, bevor Sie an Stromquellen anschließen.
- Trennen oder verbinden Sie das Kabel nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Von Feuchtigkeit, Hitze und scharfen Gegenständen fernhalten.
- Verwenden Sie ausschließlich kompatible Steckverbinder gemäß dieser Anleitung.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@hobbydrone.cz

Telegram: https://t.me/HobbyDroneSupport_bot