

Servo extension BLS 3pin JR Male 3pin 22AWG 500mm

Manual de usuario



Contenido

1. Descripción general del producto.....	3
2. Instalación	3
3. Notas de seguridad	3
Contactos:	4

1. Descripción general del producto



Fig.1. Servo extension BLS 3pin JR Male 3pin 22AWG 500mm

Los cables cumplen diferentes funciones según su tipo. Los cables de extensión alargan la conexión entre un dispositivo y su receptor/controlador sin alterar la señal. Los cables de conexión/adaptador compatibilizan distintos estándares de conector, permitiendo unir componentes que de otro modo serían incompatibles. Los cables de transmisión transportan señal, datos o telemetría entre componentes. Los cables de alimentación suministran energía eléctrica a un dispositivo. El tipo de cable determina sus especificaciones (calibre, número de hilos, conectores) y su aplicación prevista. La información técnica detallada de cada cable específico está disponible en la página del producto en hobbydrone.cz.

2. Instalación

1. Identifique el Conector 1, el Conector 2 y el Conector 3 (si corresponde).
2. Alinee el conector con el puerto correspondiente, haciendo coincidir la orientación de los pines.
3. Insértelo suavemente hasta que quede totalmente asentado — no fuerce el conector.
4. Verifique que la conexión sea segura antes de encender el dispositivo.
5. Si corresponde, verifique la polaridad (+/-) antes de conectar las líneas de alimentación.

3. Notas de seguridad

- No exceda la tensión/corriente nominal de este cable.
- Evite dobleces pronunciados o tensión excesiva en el cable.
- Asegúrese de que la polaridad sea correcta antes de conectar a fuentes de alimentación.
- No conecte ni desconecte mientras el dispositivo esté encendido.
- Manténgalo alejado de la humedad, el calor y los objetos afilados.
- Use únicamente conectores compatibles según lo especificado en este manual.

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@hobbydrone.cz

Telegram: https://t.me/HobbyDroneSupport_bot