

# Servo extension BLS 3pin JR Male 3pin 22AWG 500mm

Посібник користувача



## Зміст

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Огляд продукту .....     | 3 |
| 2. Встановлення .....       | 3 |
| 3. Примітки з безпеки ..... | 3 |
| Контакти: .....             | 4 |

## 1. Огляд продукту



Мал.1. Servo extension BLS 3pin JR Male 3pin 22AWG 500mm

Кабелі виконують різні функції залежно від типу. Подовжувальні кабелі подовжують з'єднання між пристроєм та його приймачем/контролером, не змінюючи сигнал. З'єднувальні/перехідні кабелі узгоджують різні стандарти роз'ємів, дозволяючи з'єднувати інакше несумісні компоненти. Передавальні кабелі переносять сигнал, дані або телеметрію між компонентами. Кабелі живлення забезпечують пристрій електроживленням. Тип кабелю визначає його характеристики (переріз, кількість жил, роз'єми) та призначення. Детальна технічна інформація для кожного конкретного кабелю доступна на сторінці товару на [hobbydrone.cz](http://hobbydrone.cz).

## 2. Встановлення

1. Визначте Роз'єм 1, Роз'єм 2 та Роз'єм 3 (якщо застосовно).
2. Вирівняйте роз'єм із відповідним портом, дотримуючись орієнтації контактів.
3. Обережно вставте до повного посадження — не докладайте зусиль до роз'єму.
4. Перевірте надійність з'єднання перед увімкненням пристрою.
5. Якщо застосовно, перевірте полярність (+/-) перед підключенням силових ліній.

## 3. Примітки з безпеки

- Не перевищуйте номінальну напругу/струм для цього кабелю.
- Уникайте гострих згинів або надмірного натягу дроту.
- Переконайтеся в правильній полярності перед підключенням до джерел живлення.
- Не підключайте та не від'єднуйте, поки пристрій увімкнено.
- Тримайте подалі від вологи, тепла та гострих предметів.
- Використовуйте лише сумісні роз'єми, як зазначено в цьому посібнику.

## Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@hobbydrone.cz](mailto:support@hobbydrone.cz)

Telegram: [https://t.me/HobbyDroneSupport\\_bot](https://t.me/HobbyDroneSupport_bot)