

**Pitot cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin
30AWG 400mm**

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. Instalace	3
3. Bezpečnostní upozornění.....	3
Kontakty:	4

1. Přehled produktu



Obr.1. Pitot cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm

Kabely plní různé účely v závislosti na svém typu. Prodlužovací kabely prodlužují spojení mezi zařízením a jeho přijímačem/řadičem, aniž by měnily signál. Propojovací/adaptérové kabely sjednocují různé standardy konektorů a umožňují propojení jinak nekompatibilních komponent. Přenosové kabely přenášejí signál, data nebo telemetrii mezi komponentami. Napájecí kabely dodávají zařízení elektrickou energii. Typ kabelu určuje jeho specifikace (průřez, počet žil, konektory) a zamýšlené použití. Podrobné technické informace pro každý konkrétní kabel jsou k dispozici na stránce produktu na hobbydrone.cz.

2. Instalace

1. Identifikujte konektor 1, konektor 2 a konektor 3 (je-li relevantní).
2. Zarovnejte konektor s odpovídajícím portem podle orientace pinů.
3. Opatrně zasuňte, dokud nebude zcela usazen — konektor nezasouvejte silou.
4. Před zapnutím zařízení ověřte, že je připojení bezpečně zajištěno.
5. Je-li relevantní, zkontrolujte polaritu (+/-) před připojením napájecích vodičů.

3. Bezpečnostní upozornění

- Nepřekračujte jmenovité napětí/proud tohoto kabelu.
- Vyvarujte se ostrých ohybů nebo nadměrného napětí na vodiči.
- Před připojením ke zdrojům napájení zkontrolujte správnou polaritu.
- Nepřipojujte ani neodpojujte, dokud je zařízení zapnuté.
- Uchovávejte mimo dosah vlhkosti, tepla a ostrých předmětů.
- Používejte pouze kompatibilní konektory podle specifikace v této příručce.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@hobbydrone.cz

Telegram: https://t.me/HobbyDroneSupport_bot