

**Pitot cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin
30AWG 400mm**

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu	3
2. Instalacja	3
3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	3
Kontakty:	4

1. Opis produktu



Rys.1. Pitot cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm

Przewody pełnią różne funkcje w zależności od typu. Przewody przedłużające wydłużają połączenie między urządzeniem a jego odbiornikiem/kontrolerem, nie zmieniając sygnału. Przewody łączące/adaptery dopasowują różne standardy złączy, umożliwiając połączenie inaczej niekompatybilnych elementów. Przewody transmisyjne przenoszą sygnał, dane lub telemetrię między elementami. Przewody zasilające dostarczają energię elektryczną do urządzenia. Typ przewodu określa jego parametry (przekrój, liczbę żył, złącza) oraz przeznaczenie. Szczegółowe informacje techniczne dla każdego konkretnego przewodu są dostępne na stronie produktu pod adresem hobbydrone.cz.

2. Instalacja

1. Zidentyfikuj Złącze 1, Złącze 2 i Złącze 3 (jeśli dotyczy).
2. Wyrównaj złącze z odpowiednim portem, dopasowując orientację pinów.
3. Wsuń delikatnie aż do pełnego osadzenia — nie wciskaj złącza na siłę.
4. Sprawdź, czy połączenie jest pewne, przed włączeniem urządzenia.
5. Jeśli dotyczy, sprawdź polaryzację (+/-) przed podłączeniem przewodów zasilających.

3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Nie przekraczaj znamionowego napięcia/prądu dla tego przewodu.
- Unikaj ostrych zagięć lub nadmiernego naciągu przewodu.
- Upewnij się co do prawidłowej polaryzacji przed podłączeniem do źródeł zasilania.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj, gdy urządzenie jest włączone.
- Trzymaj z dala od wilgoci, ciepła i ostrych przedmiotów.
- Używaj wyłącznie zgodnych złączy zgodnie ze specyfikacją w niniejszej instrukcji.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@hobbydrone.cz

Telegram: https://t.me/HobbyDroneSupport_bot