

RC Cable None-BLS 6pin 30AWG 140mm

Manual de usuario



Contenido

1. Descripción general del producto.....	3
2. Instalación	3
3. Notas de seguridad	3
Contactos:	4

1. Descripción general del producto



Fig.1. RC Cable None-BLS 6pin 30AWG 140mm

Los cables cumplen diferentes funciones según su tipo. Los cables de extensión alargan la conexión entre un dispositivo y su receptor/controlador sin alterar la señal. Los cables de conexión/adaptador compatibilizan distintos estándares de conector, permitiendo unir componentes que de otro modo serían incompatibles. Los cables de transmisión transportan señal, datos o telemetría entre componentes. Los cables de alimentación suministran energía eléctrica a un dispositivo. El tipo de cable determina sus especificaciones (calibre, número de hilos, conectores) y su aplicación prevista. La información técnica detallada de cada cable específico está disponible en la página del producto en hobbydrone.cz.

2. Instalación

1. Identifique el Conector 1, el Conector 2 y el Conector 3 (si corresponde).
2. Alinee el conector con el puerto correspondiente, haciendo coincidir la orientación de los pines.
3. Insértelo suavemente hasta que quede totalmente asentado — no fuerce el conector.
4. Verifique que la conexión sea segura antes de encender el dispositivo.
5. Si corresponde, verifique la polaridad (+/-) antes de conectar las líneas de alimentación.

3. Notas de seguridad

- No exceda la tensión/corriente nominal de este cable.
- Evite dobleces pronunciados o tensión excesiva en el cable.
- Asegúrese de que la polaridad sea correcta antes de conectar a fuentes de alimentación.
- No conecte ni desconecte mientras el dispositivo esté encendido.
- Manténgalo alejado de la humedad, el calor y los objetos afilados.
- Use únicamente conectores compatibles según lo especificado en este manual.

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@hobbydrone.cz

Telegram: https://t.me/HobbyDroneSupport_bot