

Cable HobbyDrone MPX female 6-pin JST GH 4-pin 30AWG 200mm

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Installazione	3
3. Note sulla sicurezza.....	3
Contatti:	4

1. Panoramica del prodotto

I cavi svolgono funzioni diverse a seconda del tipo. I cavi di prolunga allungano la connessione tra un dispositivo e il suo ricevitore/controller senza alterare il segnale. I cavi di collegamento/adattatore fanno corrispondere standard di connettore diversi, permettendo di unire componenti altrimenti incompatibili. I cavi di trasmissione trasportano segnale, dati o telemetria tra i componenti. I cavi di alimentazione forniscono energia elettrica a un dispositivo. Il tipo di cavo ne determina le specifiche (sezione, numero di conduttori, connettori) e l'uso previsto. Le informazioni tecniche dettagliate per ogni cavo specifico sono disponibili nella pagina del prodotto su hobbydrone.cz.

2. Installazione

1. Identificare il Connettore 1, il Connettore 2 e il Connettore 3 (se applicabile).
2. Allineare il connettore con la porta corrispondente, facendo corrispondere l'orientamento dei pin.
3. Inserire delicatamente fino al completo innesto — non forzare il connettore.
4. Verificare che il collegamento sia sicuro prima di accendere il dispositivo.
5. Se applicabile, controllare la polarità (+/-) prima di collegare le linee di alimentazione.

3. Note sulla sicurezza

- Non superare la tensione/corrente nominale di questo cavo.
- Evitare pieghe strette o tensione eccessiva sul cavo.
- Assicurarsi della corretta polarità prima di collegarsi a fonti di alimentazione.
- Non collegare né scollegare mentre il dispositivo è acceso.
- Tenere lontano da umidità, calore e oggetti taglienti.
- Utilizzare solo connettori compatibili come specificato in questo manuale.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@hobbydrone.cz

Telegram: https://t.me/HobbyDroneSupport_bot