

Caméra FPV P6 Pro CZ

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit	3
2. Connexion du câblage.....	4
3. Commandes du menu.....	5
Contacts :	6

1. Présentation du produit



Fig.1. Caméra FPV P6 Pro CZ

La Pilotix P6 Pro est une caméra FPV haute performance conçue pour les pilotes de drone professionnels. Grâce à un traitement d'image avancé et à une large plage dynamique, elle offre des images nettes et claires dans toutes les conditions d'éclairage.

2. Connexion du câblage

Connectez le câble 2 broches entre la caméra FPV et la carte de contrôle.





Fig.2. Connexion du joystick OSD

Connectez le câble 3 broches entre la caméra FPV et l'écran.

Le joystick OSD n'est pas inclus dans le colis.



3. Commandes du menu

Appuyez brièvement sur le joystick pour ouvrir le menu principal.

*La langue d'interface par défaut est l'anglais.

MAIN	
AE	>
AWB	>
DAY/NIGHT	>
SMART LED	>
IMAGE ENHANCE	>
VIDEO SETTING	>
LANGUAGE	ENGLISH
FUNG	>
RESET	>
SAVE&EXIT	>
EXIT	>

Fig.3. Menu principal

Fonction	Description
	Déplacez le joystick vers le haut ou le bas pour changer de niveau de menu.
	Déplacez le joystick vers la gauche ou la droite pour ouvrir les sous-menus et sélectionner les options.
	Appuyez brièvement sur le joystick pour confirmer. *Le menu se ferme automatiquement après une période d'inactivité.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot