

# Videocamera FPV P6 Pro CZ

## Manuale utente



---

## Sommario

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Panoramica del prodotto ..... | 3 |
| 2. Collegamento dei cavi .....   | 4 |
| 3. Comandi del menu .....        | 5 |
| Contatti: .....                  | 6 |

## 1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Videocamera FPV P6 Pro CZ

La Pilotix P6 Pro è una videocamera FPV ad alte prestazioni progettata per piloti di drone professionisti. Grazie all'elaborazione avanzata delle immagini e a un'ampia gamma dinamica, offre riprese nitide e chiare in qualsiasi condizione di illuminazione.

## 2. Collegamento dei cavi

Collegare il cavo a 2 pin tra la videocamera FPV e la scheda di controllo.





Fig.2. Collegamento del joystick OSD

Collegare il cavo a 3 pin tra la videocamera FPV e il display.

***Il joystick OSD non è incluso nella confezione.***



### 3. Comandi del menu

Premere brevemente il joystick per aprire il menu principale.

\*La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.

| MAIN          |         |
|---------------|---------|
| AE            | >       |
| AWB           | >       |
| DAY/NIGHT     | >       |
| SMART LED     | >       |
| IMAGE ENHANCE | >       |
| VIDEO SETTING | >       |
| LANGUAGE      | ENGLISH |
| FUNG          | >       |
| RESET         | >       |
| SAVE&EXIT     | >       |
| EXIT          | >       |

Fig.3. Menu principale

| Funzione                                                                            | Descrizione                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spostare il joystick su o giù per passare tra i livelli del menu.                                                |
|  | Spostare il joystick a sinistra o a destra per aprire i sottomenu e selezionare le opzioni.                      |
|                                                                                     | Premere brevemente il joystick per confermare. *Il menu si chiude automaticamente dopo un periodo di inattività. |

## **Contatti:**

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@pilotix.eu](mailto:support@pilotix.eu)

Telegram: [https://t.me/PilotixSupport\\_bot](https://t.me/PilotixSupport_bot)